


**Betriebsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Instrucciones de servicio**
CONCEPT^{PLUS}



D

Betriebsanleitung in Deutsch von Seite 3 bis 15

GB

Operating Instructions in English from page 17 to page 29

F

Mode d'emploi en français de la page 31 à la page 43

E

Instrucciones de servicio en español de página 45 hasta página 57

Betriebsanleitung bitte zuerst vollständig durchlesen!

Nicht wegwerfen!

Bei Schäden durch Bedienfehler erlischt die Garantie!

| | Seite |
|---|-----------|
| Identcode | 4 |
| Allgemeine Benutzerhinweise | 5 |
| 1 Geräteübersicht | 6 |
| 2 Sicherheit | 7 |
| 3 Lagern und Transportieren | 8 |
| 4 Montieren und Installieren | 8 |
| 5 In Betrieb nehmen | 9 |
| 6 Wartung | 9 |
| 7 Reparieren | 10 |
| 8 Funktionsstörungen beheben | 10 |
| 9 Außer Betrieb nehmen und Entsorgen | 11 |
| 10 Technische Daten | 11 |
| 11 Zubehör | 13 |
| Maßblatt | 14 |
| Konformitätserklärung | 15 |

Identcode

Identcode

Übertragen Sie bitte den im Typenschild unter „Typ“ aufgeführten Identcode in den untenstehenden Rahmen

| CNPA | | Baureihe CONCEPT ^{PLUS} , Version a | | | | | |
|-------------------------|--|--|------|-----|------|------------------------|--|
| CNPA | | mit 180 Hüben/min | | | | CNPA mit 240 Hüben/min | |
| Typ | | Leistung | | | | | |
| CNPA | bar | l/h | CNPA | bar | l/h | | |
| 1000 | 10 | 0,74 | 1001 | 10 | 1,0 | | |
| 1601 | 16 | 1,1 | 1602 | 16 | 1,5 | | |
| 1002 | 10 | 2,1 | 1003 | 10 | 2,7 | | |
| 0704 | 7 | 3,9 | 0705 | 7 | 5,2 | | |
| 0308 | 3 | 8,5 | 0311 | 3 | 11,4 | | |
| 0215 | 1,5 | 14,9 | 0220 | 1,5 | 19,9 | | |
| Werkstoff | | | | | | | |
| PP | Polypropylen | | | | | | |
| NP | Acrylglas/PVC | | | | | | |
| PV | PVDF | | | | | | |
| Membran und Dichtung | | | | | | | |
| E | Standard mit EPDM-Dichtungen | | | | | | |
| B | Standard mit FPM-Dichtung | | | | | | |
| T | Standard mit PTFE-Flachdichtung | | | | | | |
| Dosierkopfausführung | | | | | | | |
| 0 | ohne Entlüftung, ohne Ventilfeder | | | | | | |
| 1 | ohne Entlüftung, mit Ventilfeder | | | | | | |
| 2 | mit Entlüftung, ohne Ventilfeder | | | | | | |
| 3 | mit Entlüftung, mit Ventilfeder | | | | | | |
| Hydraulischer Anschluss | | | | | | | |
| 0 | Standardanschluss | | | | | | |
| Ausführung | | | | | | | |
| 0 | mit ProMinent-Logo | | | | | | |
| Elektrischer Anschluss | | | | | | | |
| A | 230 V, Europa-Stecker | | | | | | |
| B | 230 V, Schweiz-Stecker | | | | | | |
| C | 230 V, Australien-Stecker | | | | | | |
| D | 115 V, USA-Stecker | | | | | | |
| Steuerungstyp | | | | | | | |
| 0 | Standard | | | | | | |
| A | mit Extern- und Niveaueingang Nachrüstsatz | | | | | | |
| B | mit Extern- und Niveaueingang Nachrüstsatz, montiert | | | | | | |
| Zubehör | | | | | | | |
| 0 | ohne Zubehör | | | | | | |
| 1 | mit Zubehör | | | | | | |
| CNPA | | | | | | | |

Allgemeine Benutzerhinweise

Lesen Sie bitte die folgenden Benutzerhinweise durch! Wenn Sie sie kennen, haben Sie einen größeren Nutzen von der Betriebsanleitung.

Besonders hervorgehoben sind im Text:

- Aufzählungen
- ▶ Anweisungen

Sicherheitshinweise:



WARNUNG

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Sie in Lebensgefahr und schwere Verletzungen können die Folge sein.




ACHTUNG

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Sachschäden die Folge sein.

Diese Betriebsanleitung ist für Fachleute für Dosierpumpen und deren Betrieb!

Falls dennoch ausführliche Installationshinweise benötigt werden, die "Allgemeine Betriebsanleitung ProMinent® Magnetdosierpumpen" bestellen (Best.-Nr. 987126)!

1 Geräteübersicht



- 1 Hublängen-Einstellknopf
- 2 Störungs-/Betriebsanzeige (Störung rot / Betrieb grün)
- 3 Multifunktionsschalter (Hubfrequenzen (in % von 180 Hüben/min), Stop, Betriebsart "Extern" (Nachrüstsatz))
- 4 Netzkabel
- 5 Buchse "externe Ansteuerung" (in Betriebsart "Extern", Ansteuerung über Kontaktignal; Nachrüstsatz)
- 6 Buchse "Niveauschalter" (für 1-stufige Niveauschalter; Nachrüstsatz)
- 7 Saugventil
- 8 Druckventil

Die Leckagebohrung ist zwischen Saugventil und Antriebsgehäuse.

2 Sicherheit

Bestimmungs- gemäße Verwendung

- Die Pumpe darf nur zur Dosierung flüssiger Medien eingesetzt werden!
- Alle anderen Verwendungen oder ein Umbau sind verboten!
- Die Pumpe ist nicht dazu bestimmt, gasförmige Medien oder Feststoffe zu dosieren!
- Die Pumpe ist nicht für den Einsatz in Ex-Bereichen bestimmt!
- Die Pumpe darf nur entsprechend der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten technischen Daten und Spezifikationen verwendet werden!
- Beachten Sie die Beständigkeit der medienberührten Werkstoffe aller Baugruppen (siehe ProMinent-Beständigkeitsliste im Produktkatalog oder unter www.prominent.com)!
- Sie sind verpflichtet die Angaben in der Betriebsanleitung zu den verschiedenen Lebensphasen des Geräts zu beachten (wie Montieren, Installieren, ...)!
- Die Pumpe nur durch hierfür ausgebildetes und autorisiertes Personal betreiben lassen!
Das Personal muss mit Dosierpumpen und deren Betrieb vertraut sein!



WARNUNG

- Sobald die Pumpe mit dem Netz verbunden wird, kann es sein, dass sie zu pumpen beginnt!
Vermeiden Sie, dass gefährliche Dosiermedien austreten können!
Haben Sie dies versäumt, dann den Multifunktionsschalter auf STOP stellen oder die Pumpe sofort vom Netz trennen!
- Die Pumpe lässt sich nicht stromlos schalten!
Bei einem elektrischen Unfall das Netzkabel vom Netz trennen!
- Vor Arbeiten an der Pumpe das Netzkabel vom Netz trennen!
- Gefahr eines Stromschlages!
Diese Pumpe ist mit einem Schutzleiter und einem Stecker mit Schutzkontakt ausgerüstet. Um die Gefahr eines Stromschlages zu verringern, ist sicherzustellen, dass sie nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß verbundenem Schutzkontakt angeschlossen ist.

- Vor Arbeiten an der Pumpe immer zuerst die Fördereinheit druckentlasten!
- Vor Arbeiten an der Pumpe die Fördereinheit entleeren und spülen, wenn gefährliche oder unbekannte Dosiermedien verwendet wurden!
- Bei Arbeiten an der Fördereinheit die zu Ihrem Dosiermedium passende Schutzausrüstung tragen!
- Die Dosierpumpe nie gegen erheblich überhöhten Betriebsdruck oder ein geschlossenes druckseitiges Absperrorgan arbeiten lassen! Die Druckleitungen können bersten!
- Überfördern vermeiden durch positive Druckdifferenz zwischen Druck- und Saugseite! Deshalb z. B. bei freiem Auslauf ein Druckhalteventil mit mindestens 1,5 bar Öffnungsdruck verwenden (nicht möglich bei 0213)!
- Die Montage und Installation von ProMinent®-Dosierpumpen mit Fremdeilen, die nicht von ProMinent geprüft und empfohlen werden, ist unzulässig und kann zu Personen- und Sachschäden führen, für die keine Haftung übernommen wird!
- Beachten Sie bei der Installation die gültigen nationalen Vorschriften!

Schalldruck- pegel

Der Schalldruckpegel ist < 70 dB (A) in 1 m Abstand gemäß EN 23741 oder EN 23742 bei maximalem Hub, maximaler Hubfrequenz, maximalem Gegendruck (Wasser)

3 Lagern und Transportieren

Umgebungsbedingungen für Lagerung und Transport:

Lager- und Transporttemperatur: -10 bis +50 °C

Luftfeuchtigkeit: < 92 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

4 Montieren und Installieren



ACHTUNG

- Die Pumpe so befestigen, dass keine Schwingungen auftreten können!
- Magnetdosierpumpen neigen bei geringem Gegendruck zum Überfördern! In diesem Fall ein Druckhalteventil, ein Multifunktionsventil oder ein Dosierventil mit 1,5 bar Öffnungsdruck hinter die Pumpe installieren (nicht möglich bei 0213)!

- Verwenden Sie nur Original-Schläuche mit den angegebenen Durchmessern und Wandstärken!
Andernfalls ist die Haltbarkeit der Verbindung mit den Pumpenventilen nicht sicher gestellt!
- Für Tipps zum hydraulisch Installieren bestellen Sie die "Allgemeine Betriebsanleitung ProMinent® Magnetdosierpumpen" (Best.-Nr. 987126).
- Übereinstimmung der Netzspannung und der Frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Werten überprüfen!
- Beachten Sie bei der Installation die gültigen nationalen Vorschriften!

► Dosierpumpe auf einen Behälter oder eine Konsole mit Schrauben und U-Scheiben (\varnothing 6 mm) montieren.

► Die Saughöhe und Saugleitungslänge möglichst kurz halten.


Saugleitung steigend verlegen

► Saug- und Druckschlauch auf das nötige Maß ablängen

► Überwurfmutter und Klemmring über die Schlauchleitung ziehen.

► Das abgelängte Schlauchende **bis zum Anschlag** über die Tülle schieben.

► Schlauch anpressen und Überwurfmutter festziehen.



► Fußventil montieren.

► Hierzu freies Saugleitungsende so weit ablängen, dass Fußventil knapp über dem Behälterboden hängt.

Bei Dosierlösungen mit Verunreinigungen oder Bodensatz freies Saugleitungsende so weit ablängen, dass Fußventil mind. 50 mm über dem Behälterboden hängt.

5 In Betrieb nehmen

Präzises Dosieren ist nur in einem Hublängenbereich von 30–100 % möglich.

6 Wartung

Wartungs-intervall

Vierteljährlich, bei normaler Beanspruchung (ca. 30 % vom Dauerbetrieb)

► Die Dosiermembran auf Beschädigungen prüfen

► Den festen Sitz von Druck- und Saugventil und der Dosierleitungen überprüfen.

- ▶ Die Dichtigkeit der gesamten Fördereinheit prüfen (besonders Leckagebohrung zwischen Saugventil und Antriebsgehäuse)
- ▶ den festen Sitz der Dosierkopfschrauben überprüfen.
Anzugsdrehmomente für Dosierkopfschrauben: 4,5 bis 5 Nm

7 Reparieren

Reparaturmaßnahmen, die von qualifizierten Personen durchgeführt werden dürfen (gemäß den Sicherheitshinweisen):

- Reinigen eines Ventils
- Membran austauschen (Montageanleitung ist der Ersatzmembran beigelegt)

Wenden Sie sich für alle anderen Reparaturen an die für Sie zuständige ProMinent®-Niederlassung!

8 Funktionsstörungen beheben

Pumpe saugt trotz voller Hubbewegung und Entlüften nicht an

Ursache: Kristalline Ablagerungen auf dem Kugelsitz durch Austrocknen der Ventile.

Abhilfe: Saugschlauch aus dem Vorratsbehälter nehmen und die Fördereinheit gründlich ausspülen.

Falls kein Erfolg, Ventile ausbauen und reinigen.

An der Kopfscheibe tritt Flüssigkeit aus

Ursache: Die Fördereinheit ist an der Dosiermembran undicht.

Abhilfe: Schrauben im Dosierkopf über Kreuz nachziehen
(Anzugsdrehmoment: 4,5 bis 5 Nm)

Falls kein Erfolg, Membran austauschen (Einbauanleitung ist Membran beigelegt).

Störungs-/Betriebsanzeige leuchtet nicht

Ursache: Keine oder die falsche Netzspannung liegt an.

Abhilfe: Vorgeschriebene Netzspannung gemäß Spannungsangabe auf dem Typenschild verwenden.

Störungs-/Betriebsanzeige leuchtet rot

Ursache: Flüssigkeitsspiegel im Vorratsbehälter hat "Stufe Niveau Mangel" erreicht.

Abhilfe: Vorratsbehälter auffüllen.

Ursache: Elektronikfehler.

Abhilfe: Pumpe einschicken.

9 Außer Betrieb nehmen und Entsorgen



ACHTUNG

- Bei Außerbetriebnahme einer Pumpe muss das Gehäuse und besonders die Fördereinheit grundsätzlich von Chemikalien und Schmutz gereinigt werden.
- Beachten Sie beim Entsorgen die z. Zt. in Ihrem Ort gültigen Vorschriften! (besonders bezüglich Elektronikschatz!)

10 Technische Daten

Leistungstabelle bei 180 Hüben/min

| Pumpen typ | mindest Förderleistung bei maximalem Gegendruck | | | mindest Förderleistung bei mittlerem Gegendruck | | | max. Hubzahl Hübe/min | Anschlußgröße Ø • Ø | Saug-höhe* | Ansaug höhe** | Zulässiger Vordruck Saugseite |
|------------|---|------|--------|---|------|--------|--------------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------------------|
| | bar | l/h | ml/Hub | bar | l/h | ml/Hub | | | | | |
| 1000 | 10 | 0,74 | 0,07 | 5 | 0,8 | 0,08 | 180 | 6x4 | 6 | 1,8 | 8 |
| 1601 | 16 | 1,1 | 0,1 | 8 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6x4 | 6 | 2,0 | 8 |
| 1002 | 10 | 2,1 | 0,19 | 5 | 2,6 | 0,24 | 180 | 6x4 | 5 | 2,5 | 5 |
| 0704 | 7 | 3,9 | 0,36 | 3,5 | 4,5 | 0,42 | 180 | 6x4 | 4 | 3,0 | 3 |
| 0308 | 3 | 8,5 | 0,79 | 1,5 | 10,8 | 1,00 | 180 | 8x5 | 2 | 2,0 | 1 |
| 0215 | 1,5 | 14,9 | 1,38 | 1,0 | 15,5 | 1,4 | 180 | 8x5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |

Leistungstabelle bei 240 Hüben/min

| Pumpen typ | mindest Förderleistung bei maximalem Gegendruck | | | mindest Förderleistung bei mittlerem Gegendruck | | | max. Hubzahl Hübe/min | Anschlußgröße Ø • Ø | Saug-höhe* | Ansaug höhe** | Zulässiger Vordruck Saugseite |
|------------|---|------|--------|---|------|--------|--------------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------------------|
| | bar | l/h | ml/Hub | bar | l/h | ml/Hub | | | | | |
| 1001 | 10 | 1,0 | 0,069 | 5 | 1,3 | 0,09 | 240 | 6x4 | 6 | 1,8 | 8 |
| 1602 | 16 | 1,5 | 0,10 | 8 | 1,9 | 0,13 | 240 | 6x4 | 6 | 2,0 | 8 |
| 1003 | 10 | 2,7 | 0,19 | 5 | 3,5 | 0,24 | 240 | 6x4 | 5 | 2,5 | 5 |
| 0705 | 7 | 5,2 | 0,36 | 3,5 | 5,9 | 0,41 | 240 | 6x4 | 4 | 3,0 | 4 |
| 0311 | 3 | 11,4 | 0,79 | 1,5 | 14,4 | 1,0 | 240 | 8x5 | 2 | 2,0 | 1 |
| 0220 | 1,5 | 19,9 | 1,38 | 1,0 | 23,4 | 1,63 | 240 | 8x5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |

* Saughöhen bei gefüllter Saugleitung und gefüllter Fördereinheit

** Ansaughöhen mit sauberen sowie angefeuchteten Ventilen, bei Dosiermedium Wasser (20 °C), bei 100 % Hublänge, max. Hubfrequenz, freiem Auslauf bzw. geöffnetem Entlüftungsventil und fachgerecht installiertem Leitungssystem.

Technische Daten

Werkstoffangaben

| Dosierkopf | Ventile | Dichtungen | Kugeln |
|------------|---------|------------|---------|
| PP | PP | EPDM | Keramik |
| PP | PP | FPM-B | Keramik |
| Acryglas | PVC | FPM-B | Keramik |
| Acryglas | PVC | EPDM | Keramik |
| PVDF | PVDF | PTFE | Keramik |

Membrane: mit PTFE-Auflage

Gehäuse: PPE, glasfaserverstärkt

Elektrische Daten

Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz

| Variante 230 V/AC | CNPa |
|------------------------|--------------------|
| Nennleistung: | 11 W |
| Strom I eff: | 0,1 A |
| Spitzenstrom: | 0,5 A |
| Einschaltspitzenstrom: | < 4 A für < 0,1 ms |
| Sicherung*: | 0,16 AT |

| Variante 115 V/AC | CNPa |
|------------------------|--------------------|
| Nennleistung: | 11 W |
| Strom I eff: | 0,3 A |
| Spitzenstrom: | 1,3 A |
| Einschaltspitzenstrom: | < 3 A für < 0,1 ms |
| Sicherung*: | 0,315 AT |

* Sicherungen müssen die Zulassungen nach VDE, UL und CSA aufweisen!

Temperaturangaben



VORSICHT

Die 115 V-Ausführung darf nur bis 35 °C Umgebungstemperatur arbeiten!

Andernfalls kann die Pumpe kaputt gehen!

Lager- und Transporttemperatur: -10 °C...+50 °C

Funktion bei Umgebungstemperatur: -10 °C...+45 °C

zulässige Mediumtemperatur: -10 °C...+35 °C

| Werkstoff Fördereinheit | Langzeitig bei max. Gegendruck | max. 15 min bei max. 2 bar |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| PP | 50 °C | 100 °C |
| NP | 45 °C | 60 °C |
| PVDF | 50 °C | 120 °C |

Klima

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 92 %, nicht kondensierend.

Beanspruchung im Feucht - Wechselklima: FW 24 gemäß DIN 50016.

Schutzart und Schutzklaasse

Berührungs- und Feuchtigkeitsschutz: IP 65 gemäß IEC 529, EN 60529, DIN VDE 0470 Teil 1 Schutzklaasse 1 – Netzanschluss mit Schutzleiter

Technische Daten der Eingänge (Kontakteingang, Niveau-Eingang)

Spannung bei offenen Kontakten: 5 V DC \pm 0,5 V

Eingangswiderstand: 12 k Ω \pm 0,5 k Ω

Kurzschlussstrom: 0,5 mA \pm 0,05 mA

Maximalpegel für "0"-Signal: 1,0 V

Maximalpegel für "1"-Signal: 3,5 V

minimale Schließzeit Kontakteingang: 20 ms

Reaktionszeit Niveau-Eingang: 2 s

Schalldruckpegel

Schalldruckpegel: < 70 dB(A) in 1m Abstand gemäß EN 23741 oder EN 23742 bei maximalem Hub, maximaler Hubfrequenz, maximalem Gegendruck (Wasser)

Versandgewicht

Versandgewicht: 1,8 kg

11 Zubehör

Sauglanzen

| | |
|--|---------|
| Sauglanze für 200 l-Fass, Behälteröffnung 2“ DIN 570, PPE | 1022511 |
| Sauglanze für 200 l-Fass, Behälteröffnung 2“ DIN 570, PCB | 1022512 |
| Sauglanze für Behälter 5 - 50 l-Fass, Behälteröffnung d50, PPE | 1022645 |
| Sauglanze für Behälter 5 - 50 l-Fass, Behälteröffnung d50, PCB | 1022644 |


Variable Sauglanze mit 1-stufigen Niveauschalter, bei Chemikalienmangel schließend.

Der Lieferumfang umfasst den Nachrüstsatz Niveaueingang.

Nachrüstsätze

| | |
|---|---------|
| Nachrüstsatz Extern + Niveaueingang CNP | 1022099 |
| Nachrüstsatz Niveaueingang* | 1022115 |

*Anschlussteile bei kundenseitig gestellten Sauglanzen und Behältern



* Maße für Pumpentypen 0308,0213

EG -Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir,

ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5 - 11
D - 69123 Heidelberg

dass das nachfolgend bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits - und Gesundheitsanforderungen der EG - Richtlinie entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung des Produktes : **Dosierpumpe, Baureihe Concept^{Plus}**

Produkttyp : **CNPa...**

Serien - Nr. : **siehe Typenschild am Gerät**

Einschlägige
EG - Richtlinien :
EG - Maschinenrichtlinie (98/37/EG)
EG - Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)
EG - EMV Richtlinie (2004/108/EG)

Angewandte harmonisierte Normen
insbesondere:
**EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809,
EN 50106, EN 60335-1, 60335-2-41,
EN 61000-4-2/3/4/5/6/11, EN 61000-3-2/3**

Datum / Hersteller - Unterschrift : 04.05.2007 Johannes Hartfiel

Angaben zum Unterzeichner : **Dr. Johannes Hartfiel, stellv. Entwicklungsleiter**

Please completely read through operating instructions!

Do not discard!

**The operator shall be liable for any damages caused by
installation or operating errors.**

| | Page |
|---|-----------|
| Identcode | 18 |
| General user instructions | 19 |
| 1 Equipment overview | 20 |
| 2 Safety | 21 |
| 3 Storage and transport | 22 |
| 4 Assembly and installation | 22 |
| 5 Commissioning | 23 |
| 6 Maintenance | 23 |
| 7 Repair | 24 |
| 8 Troubleshooting | 24 |
| 9 Decommissioning and disposal | 25 |
| 10 Technical data | 25 |
| 11 Accessories | 27 |
| Dimension sheet | 28 |
| Conformity declaration | 29 |

Identcode

Identcode

Please enter the Identcode listed on the rating plate under "Type" into the space below.

| CNPA | | series CONCEPT ^{PLUS} , Version a | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|-----|------|---------------------------|--|--|
| CNPA | | with 180 strokes/min | | | | CNPA with 240 strokes/min | | |
| Type | | Power | | | | | | |
| CNPA | bar | I/h | CNPA | bar | I/h | | | |
| 1000 | 10 | 0.74 | 1001 | 10 | 1.0 | | | |
| 1601 | 16 | 1.1 | 1602 | 16 | 1.5 | | | |
| 1002 | 10 | 2.1 | 1003 | 10 | 2.7 | | | |
| 0704 | 7 | 3.9 | 0705 | 7 | 5.2 | | | |
| 0308 | 3 | 8.5 | 0311 | 3 | 11.4 | | | |
| 0215 | 1.5 | 14.9 | 0220 | 1.5 | 19.9 | | | |
| Material | | | | | | | | |
| PP | Polypropylene | | | | | | | |
| NP | Acrylglass/PVC | | | | | | | |
| PV | PVDF | | | | | | | |
| Diaphragm and gaskets | | | | | | | | |
| E | Standard with EPDM gaskets | | | | | | | |
| B | Standard with FDM gasket | | | | | | | |
| T | Standard with PTFE flat gasket | | | | | | | |
| Liquid end type | | | | | | | | |
| 0 | without vent, without valve spring | | | | | | | |
| 1 | without vent, with valve spring | | | | | | | |
| 2 | with vent, without valve spring | | | | | | | |
| 3 | with vent, with valve spring | | | | | | | |
| Hydraulic connection | | | | | | | | |
| 0 | Standard connection | | | | | | | |
| Type | | | | | | | | |
| 0 | with ProMinent logo | | | | | | | |
| Electrical connection | | | | | | | | |
| A | 230 V, European connector | | | | | | | |
| B | 230 V, Swiss connector | | | | | | | |
| C | 230 V, Australian connector | | | | | | | |
| D | 115 V, USA connector | | | | | | | |
| Control type | | | | | | | | |
| 0 | Standard | | | | | | | |
| A | with external and level input refitting kit | | | | | | | |
| B | with external and level input refitting kit, assembled | | | | | | | |
| Accessories | | | | | | | | |
| 0 | without accessories | | | | | | | |
| 1 | with accessories | | | | | | | |
| CNPA | | | | | | | | |

General user instructions

Please read through the following user instructions carefully! They will help you get the best use out of the operating instruction manual.

The following are highlighted in the text:

- Enumerated points
- Instructions

Safety guidelines:



WARNING

Describes a potentially dangerous situation. If not avoided, could cause fatal or serious injury.




IMPORTANT

Describes a potentially dangerous situation. If not avoided, could cause damage to property.

This operating instructions manual is aimed at experts in metering pumps and their operation.

If you require detailed installation instructions please order "General Operating Instructions Manual, ProMinent® Solenoid Metering Pumps" (Order No. 987057).

1 Equipment overview



- 1 Stroke length adjustment knob
- 2 Error/operating indicator (error - red / operation - green)
- 3 Multifunction switch (stroke rates (in % of 180 strokes/min), stop, operating mode "external" (Retrofit kit))
- 4 Power cable
- 5 "External actuation" socket (actuation via contact signal in "external" operating mode; Retrofit kit)
- 6 "Float switch" socket (for 1-stage float switch; Retrofit kit)
- 7 Suction valve
- 8 Discharge valve

The leakage bore is between the suction valve and the drive housing.

2 Safety

Correct use of equipment

- The pump may be used only for metering liquid media!
- All other uses or modifications are prohibited!
- The pump is not suitable for metering gaseous media or solids!
- The pump is not designed for use in Ex areas!
- The pump may only be used in compliance with the technical data and specifications stated in the operating instructions!
- Please observe the resistance of the materials of all assemblies in contact with the media (see ProMinent resistance list in the product catalogue or under www.prominent.com)!
- You are obliged to observe the information in the operating instructions on the various life phases of the system (such as assembly, installation, ...)!
The personnel must be familiar with metering pumps and their operation!



WARNING

- The pump may start to operate as soon as it connected to the mains power supply!
Ensure that no hazardous metering chemical can leak out!
If you have not done so, set the multifunction switch to STOP or disconnect the pump from the mains immediately.
- The pump cannot be switched off!
In the case of an electrical failure, disconnect the mains cable from the power supply.
- Disconnect the power cable from the mains before working on the pump.
- Risk of electric shock - This pump is supplied with a grounding conductor and grounding-type attachment plug. To reduce the risk of electric shock, be certain that it is connected only to a properly grounding-type receptacle.

- Always depressurise liquid end before working on the pump.
- Always empty and rinse the liquid end before working on the pump if used with hazardous or unknown feed chemicals.
- Wear safety equipment appropriate to the metering chemical when working on the liquid end.
- Never let the pump work against a significantly increased operating pressure or a closed stop tap on the discharge-side. This can cause lines to burst.
- Avoid overfeed due to positive pressure difference between in take and discharge sides. E.g. use a ball check valve with at least 1.5 bar opening pressure with an atmospheric pressure outlet (not 0213).
- Assembly and installation of ProMinent® metering pumps with non original parts, which have not been checked and recommended by ProMinent is not allowed and can lead to harm to persons or property for which no liability can be accepted.
- Note all national directives which apply to the installation.

Sound pressure level The sound pressure level is < 70 dB (A) at a distance of 1 m in accordance with EN 23741 or EN 23742 at maximum stroke, maximum stroke rate, maximum back pressure (water)

3 Storage and transport

Ambient conditions for storage and transport:

Storage and transport temperature: -10 to +50 °C

Humidity: < 92 % rel. humidity,
non-condensing


4 Assembly and installation

IMPORTANT

- 
- The pump must not vibrate when installed.
 - Solenoid metering pumps tend to overfeed if the back pressure is too low. In this case fit a ball check valve, a multifunction valve or a discharge valve with 1.5 bar opening pressure downstream from the pump (not 0213).

- Use only original hoses with the specified diameter and wall thickness! It is not otherwise possible to ensure the durability of the connection to the pump valves!
- For tips on hydraulic installation, order the "General Operating Instructions Manual, ProMinent® Solenoid Metering Pumps" (Order No. 987126).
- Check that the mains power supply and frequency match the values specified on the rating plate!
- Note all national directives which apply to the installation!

- ▶ Mount metering pump on a tank or bracket using screws and washers (\varnothing 6 mm).
- ▶ Keep suction height and length of suction hose as short as possible. Install suction hose in an ascending position.
- ▶ Cut the suction and pressure pipe to the required length.
- ▶ Push union nut and clamping ring onto the hose.
- ▶ Push the cut hose onto the grommet **up to the stop**.
- ▶ Press on hose and tighten the union nut.



- ▶ Mount the foot-actuated valve.
- ▶ For this purpose, cut the free suction hose end such that the foot-actuated valve is suspended close above the tank bottom.
In case of metering solutions with contaminations or residues, cut the free suction hose end such that the foot-actuated valve is suspended at least 50 mm above the tank bottom.

5 Commissioning

Precision metering is possible only within a stroke length range of 30-100 %.

6 Maintenance

Service interval Quarterly at normal load (approx. 30 % continuous operation)

- ▶ Check the pump diaphragm for damage
- ▶ Check that the discharge and suction valves and the discharge lines are seated firmly
- ▶ Check the overall tightness of the liquid end (in particular leakage opening between suction value and drive housing)
- ▶ Check liquid end screws are tight
Tightening torque for liquid end screws: 4.5 to 5 Nm

7 Repair

Repairs which may be carried out by qualified persons (according to safety instructions):

- Cleaning a valve
- Replacing the diaphragm (installation instructions included with replacement diaphragm)

For all other repairs consult your ProMinent® Subsidiary.

8 Troubleshooting

The pump does not prime despite full stroke action and venting

Cause: Crystalline deposits on the ball seat due to valves drying out.

Remedy: Remove suction hose from the supply tank and rinse liquid end thoroughly.

If unsuccessful, dismantle valves and clean.

Fluid is leaking from the head washer

Cause: The liquid end is leaking at the pump diaphragm.

Remedy: Screw in the liquid end anti-clockwise (torque: 4.5 to 5 Nm)

If unsuccessful, replace the diaphragm (installation instructions included with the diaphragm).

Error/operating indicator not lit

Cause: No or incorrect mains voltage.

Remedy: Use mains voltage as specified on the rating plate.

Error/operating indicator lit red

Cause: Liquid level in the supply tank has reached “low liquid level”.

Remedy: Top up supply tank.

Cause: Electronic failure.

Remedy: Send pump away for repair.

9 Decommissioning and disposal



IMPORTANT

- When decommissioning a pump, clean all traces of chemicals and dirt from the housing and particularly the liquid end.
- Observe all relevant disposal directives for your area (particularly with regard to electronic waste)

10 Technical data

Output diagram at 180 strokes/min

| Pump type | min. output at maximum backpressure | | | min. output at mean backpressure | | | max. no. of strokes Strokes/min. | Conn. size outer Ø • inner Ø mm | Suction height* m WC | Suction height** m WC | Permissible pre-pressure suction side bar |
|-----------|-------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | bar | l/h | ml/stroke | bar | l/h | ml/stroke | | | | | |
| 1000 | 10 | 0.74 | 0.07 | 5 | 0.8 | 0.08 | 180 | 6x4 | 6 | 1.8 | 8 |
| 1601 | 16 | 1.1 | 0.1 | 8 | 1.4 | 0.13 | 180 | 6x4 | 6 | 2.0 | 8 |
| 1002 | 10 | 2.1 | 0.19 | 5 | 2.6 | 0.24 | 180 | 6x4 | 5 | 2.5 | 5 |
| 0704 | 7 | 3.9 | 0.36 | 3.5 | 4.5 | 0.42 | 180 | 6x4 | 4 | 3.0 | 3 |
| 0308 | 3 | 8.5 | 0.79 | 1.5 | 10.8 | 1.00 | 180 | 8x5 | 2 | 2.0 | 1 |
| 0215 | 1.5 | 14.9 | 1.38 | 1.0 | 15.5 | 1.4 | 180 | 8x5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |

Leistungstabelle bei 240 Hüben/min

| Pump type | min. output at maximum backpressure | | | min. output at mean backpressure | | | max. no. of strokes Strokes/min. | Conn. size outer Ø • inner Ø mm | Suction height* m WC | Suction height** m WC | Permissible pre-pressure suction side bar |
|-----------|-------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | bar | l/h | ml/stroke | bar | l/h | ml/stroke | | | | | |
| 1001 | 10 | 1.0 | 0.069 | 5 | 1.3 | 0.09 | 240 | 6x4 | 6 | 1.8 | 8 |
| 1602 | 16 | 1.5 | 0.10 | 8 | 1.9 | 0.13 | 240 | 6x4 | 6 | 2.0 | 8 |
| 1003 | 10 | 2.7 | 0.19 | 5 | 3.5 | 0.24 | 240 | 6x4 | 5 | 2.5 | 5 |
| 0705 | 7 | 5.2 | 0.36 | 3.5 | 5.9 | 0.41 | 240 | 6x4 | 4 | 3.0 | 4 |
| 0311 | 3 | 11.4 | 0.79 | 1.5 | 14.4 | 1.0 | 240 | 8x5 | 2 | 2.0 | 1 |
| 0220 | 1.5 | 19.9 | 1.38 | 1.0 | 23.4 | 1.63 | 240 | 8x5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |

* Suction lift with filled suction line and liquid end

** Suction heights with clean as well as moistened valves, with metering medium water (20 °C), 100% stroke length, max. stroke frequency, free outlet or opened vent valve and properly installed piping system.

Technical data

Material data

| Liquid end | Valves | Gaskets | Balls |
|---------------|--------|---------|---------|
| PP | PP | EPDM | Ceramic |
| PP | PP | FPM-B | Ceramic |
| acrylic glass | PVC | FPM-B | Ceramic |
| acrylic glass | PVC | EPDM | Ceramic |
| PVDF | PVDF | PTFE | Ceramic |

Diaphragms: PTFE-coated

Housing: PPE, glass fibre reinforced

Electrical data

Mains frequency: 50 Hz / 60 Hz

| Model 230 V/AC | CNPa |
|-------------------------|--------------------|
| Nominal output: | 11 W |
| Current I eff: | 0.1 A |
| Peak current: | 0.5 A |
| Switch-on peak current: | < 4 A for < 0.1 ms |
| Fuse*: | 0.16 AT |

| Model 115 V/AC | CNPa |
|-------------------------|--------------------|
| Nominal output: | 11 W |
| Current I eff: | 0.3 A |
| Peak current: | 1.3 A |
| Switch-on peak current: | < 3 A for < 0.1 ms |
| Fuse*: | 0.315 AT |

* Fuses must have approvals according to VDE, UL and CSA.

Temperature details



CAUTION

The model 115 V may only be operated up to an ambient temperature of 35 °C!

Otherwise, the pump may be damaged!

Storage and transport temperature: -10 °C...+50 °C

Function at ambient temperature: -10 °C...+45 °C

Admissible feed chemical temperature: -10 °C...+35 °C

| Material feed unit | Long term at max. back pressure | max. 15 min. at max. 2 bar |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PP | 50 °C | 100 °C |
| NP | 45 °C | 60 °C |
| PVDF | 50 °C | 120 °C |

Climate

Admissible relative air humidity: 92 %, non condensing.

Load in wet and alternating climate: FW 24 in accordance with DIN 50016.

Enclosure rating and safety class

Contact and moisture protection: IP 65 in accordance with IEC 529, EN 60529, DIN VDE 0470 Part 1 Safety class 1 - electric mains with earth

Technical data of inputs (contact input, level input)

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Voltage at open contacts: | 5 V DC \pm 0.5 V |
| Input resistance: | 12 k Ω \pm 0.5 k Ω |
| Short-circuit current: | 0.5 mA \pm 0.05 mA |
| Maximum level for "0" signal: | 1.0 V |
| Maximum level for "1" signal: | 3.5 V |
| Minimum closing time contact input: | 20 ms |
| Response time level input: | 2 s |

Sound pressure level

Sound pressure level: < 70 dB(A) at a distance of 1 m in accordance with EN 23741 or EN 23742 at maximum stroke, maximum stroke rate, maximum back pressure (water)

Shipping weight

Shipping weight: 1.8 kg

11 Accessories

Suction lances

| | |
|--|---------|
| Suction lance for 200 l drum, tank opening 2" DIN 570, PPE | 1022511 |
| Suction lance for 200 l drum, tank opening 2" DIN 570, PCB | 1022512 |
| Suction lance for tank 5-50 l drum, tank opening d50, PPE | 1022645 |
| Suction lance for tank 5-50 l drum, tank opening d50, PCB | 1022644 |

Adjustable suction lance with single-stage level switch, closing in the event of lack of chemicals.


The delivery scope also includes the parts required for connecting the pump.

Retrofit kits

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Retrofit kit External + level CNP | 1022099 |
| Retrofit kit level switch CNP* | 1022115 |

* connecting parts given suction lances and tanks provided by the customer

Dimension sheet



* dimensions for pump type 0308, 0213

EC Declaration of Conformity

We,

ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5 - 11
D - 69123 Heidelberg

hereby declare that, on the basis of its functional concept and design and in the version brought into circulation by us, the product specified in the following complies with the relevant, fundamental safety and health stipulations laid down by EC regulations.

Any modification to the product not approved by us will invalidate this declaration.

Product description : **Metering pump, Series Concept^{Plus}**

Product type : **CNPa...**

Serial number : **see type identification plate on device**

Relevant EC regulations :
EC - machine regulation (98/37/EC)
EC - low voltage regulation (2006/95/EC)
EC - EMC - regulation (2004/108/EC)

Harmonised standards used,
in particular

**EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809,
EN 50106, EN 60335-1, 60335-2-41,
EN 61000-4-2/3/4/5/6/11, EN 61000-3-2/3**

Date/manufacturer's signature : 04.05.2007 Johannes Hartfiel

The undersigned : **Dr. Johannes Hartfiel, assistant development manager**

Veuillez tout d'abord lire entièrement ce mode d'emploi !

Ne pas le jeter !

L'exploitant est personnellement responsable en cas de dommages dus à des erreurs de commande ou d'installation !

| | Page |
|--|-----------|
| Code d'identification | 32 |
| Informations générales destinées à l'utilisateur | 33 |
| 1 Vue d'ensemble de l'appareil | 34 |
| 2 Sécurité | 35 |
| 3 Stockage et transport | 36 |
| 4 Montage et installation | 36 |
| 5 Mise en service | 37 |
| 6 Entretien | 37 |
| 7 Réparation | 38 |
| 8 Elimination de dysfonctionnement | 38 |
| 9 Mise hors service et élimination | 39 |
| 10 Caractéristiques techniques | 39 |
| 11 Accessoires | 41 |
| Fiche technique | 42 |
| Déclaration de conformité | 43 |

Code d'identification

Code d'identification

Veuillez inscrire dans le cadre ci-dessous le code d'identification figurant sous "Type" sur la plaque signalétique.

| Série CONCEPT ^{PLUS} , Version a | |
|---|--|
| CNPA | avec 180 courses/mn CNPA avec 240 courses/mn |
| Type | Rendement |
| CNPA | bar l/h |
| 1000 | 10 0,74 |
| 1601 | 16 1,1 |
| 1002 | 10 2,1 |
| 0704 | 7 3,9 |
| 0308 | 3 8,5 |
| 0215 | 1,5 14,9 |
| | Matériaux |
| PP | Polypropylène |
| NP | Verre acrylique/PVC |
| PV | PVDF |
| | Membrane et joint d'étanchéité |
| E | Standard avec joints d'étanchéité en EPDM |
| B | Standard avec joint d'étanchéité en FPM |
| T | Standard avec joint d'étanchéité plat en PTFE |
| | Exécution de la tête doseuse |
| 0 | sans purge, sans ressort de soupape |
| 1 | sans purge, avec ressort de soupape |
| 2 | avec purge, sans ressort de soupape |
| 3 | avec purge, avec ressort de soupape |
| | Raccordement hydraulique |
| 0 | Raccordement standard |
| | Exécution |
| 0 | avec logo ProMinent |
| | Raccordement électrique |
| A | 230 V, fiche européenne |
| B | 230 V, fiche suisse |
| C | 230 V, fiche australienne |
| D | 115 V, fiche USA |
| | Type de commande |
| 0 | Standard |
| A | avec kit de montage ultérieur entrée externe et de niveau |
| B | avec kit de montage ultérieur entrée externe et de niveau, monté |
| | Accessoires |
| 0 | sans accessoires |
| 1 | avec accessoires |
| CNPA | |

Informations générales destinées à l'utilisateur

Lisez les informations suivantes destinées à l'utilisateur ! Leur connaissance vous permettra de tirer un meilleur profit de la notice technique.

Les parties suivantes sont mises en évidence :

- énumérations
- instructions

Consignes de sécurité identifiées par des pictogrammes :



AVERTISSEMENT

Identifie une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, vous êtes en danger de mort et de graves blessures peuvent en être la conséquence.




ATTENTION

Identifie une situation potentiellement dommageable. Si elle n'est pas évitée, des dommages matériels peuvent en être la conséquence.

Ce manuel d'utilisation est destiné aux personnes spécialisées en matière de pompes de dosage et de leur fonctionnement ! Toutefois, au cas où des informations d'installation détaillées seraient requises, veuillez commander la „Notice technique générale, ProMinent® pompes doseuses électromagnétiques“ (référence 987058) !

Vue d'ensemble de l'appareil

1 Vue d'ensemble de l'appareil



- 1 Bouton de réglage de la longueur de course
- 2 Indicateur de dérangement/service (dérangements : rouge / service : vert)
- 3 Commutateur multifonction (fréquence des impulsions (en % de 180 impulsions/min), Stop, mode de service «externe» (kit de rattrapage))
- 4 Câble secteur
- 5 Douille «commande externe» (en mode de service «externe» pilotage via signal de contact ; kit de rattrapage)
- 6 Douille «DéTECTEUR de niveau» (pour détecteur de niveau monoétage ; kit de rattrapage)
- 7 Vanne d'aspiration
- 8 Clapet de refoulement

L'alésage pour fuites est entre la vanne d'aspiration et le corps de l' entraînement.

2 Sécurité

Utilisation conforme

- La pompe doit être exclusivement utilisée pour le dosage de liquides !
- Toute autre utilisation ou une modification conceptuelle est strictement interdite !
- La pompe n'est pas destinée à doser des fluides gazeux ou des particules solides !
- La pompe ne doit pas être utilisée dans des zones explosives !
- L'exploitation de la pompe doit avoir lieu dans le strict respect des caractéristiques techniques et des spécifications décrites dans ce mode d'emploi !
- Observez la résistance des matériaux au contact des milieux pour tous les sous-groupes (cf. la liste des résistances ProMinent dans le catalogue des produits ou www.prominent.com) !
- Vous êtes obligés de respecter les indications et informations du mode d'emploi stipulées pour les diverses phases de vie de l'appareil (comme le montage, l'installation, ...)!
- L'utilisation de la pompe est strictement réservée à un personnel autorisé, expérimenté et ayant reçu la formation requise à cet effet ! Le personnel doit s'être familiarisé avec les pompes de dosage et leur mode fonctionnel et d'exploitation !



AVERTISSEMENT

- Dès que la pompe est reliée au secteur, il se peut qu'elle commence à pomper !
Evitez que des produits à doser dangereux s'en échappent !
Si vous n'avez pas pensé à cette éventualité, positionnez alors immédiatement le commutateur multifonction sur STOP ou débranchez immédiatement la pompe du secteur !
- La pompe ne peut pas être mise hors tension !
En cas d'accident électrique, débranchez aussitôt le câble secteur de l'alimentation en courant !
- Avant de travailler sur la pompe, débranchez le câble secteur de l'alimentation secteur !
- Risque d'électrocution !
Cette pompe est équipée d'un conducteur de protection et d'un connecteur pourvu d'un contact de protection. Pour diminuer le risque d'électrocution, assurez-vous que le raccordement a exclusivement lieu sur une prise femelle à contact de protection correctement relié.

- Avant de travailler sur la pompe, il est indispensable de toujours mettre tout d'abord l'unité de refoulement hors pression !
- Avant de travailler sur la pompe, il est indispensable de purger et de rincer l'unité de refoulement si des produits à doser inconnus ou dangereux ont été préalablement utilisés !
- En cas de travaux sur l'unité de refoulement, portez un équipement de protection adapté au fluide à doser spécifique !
- Ne laissez jamais la pompe de dosage travailler contre une pression de service considérablement surélevée ou contre un organe d'arrêt fermé côté refoulement ! En effet, les tuyaux de refoulement risquent d'éclater !
- Evitez un refoulement exagéré en assurant une pression différentielle positive entre le côté refoulement et aspiration ! Installez donc une vanne de maintien de pression avec une pression d'ouverture de 1,5 bar min. s'il y a présence, par exemple, d'une évacuation libre (pas possible pour 0213) !
- Le montage et l'installation de ProMinent® pompes de dosage avec des pièces d'autres constructeurs (c'est-à-dire non d'origine) qui n'ont pas été contrôlées, homologuées et recommandées par ProMinent sont interdits et peuvent donner lieu à des dommages aussi bien corporels que matériels et entraînent automatiquement la perte de tout droit de garantie !
- Lors de l'installation, veuillez respecter les prescriptions et réglementations nationales en vigueur !

Niveau de pression acoustique

A 1 m de distance, conformément à EN 23741 ou à EN 23742, le niveau de pression acoustique est < 70 dB (A) à impulsion (= course) maximale, fréquence des impulsions maximale, contre-pression maximale (eau)

3 Stockage et transport

Conditions ambiantes pour le stockage et le transport :

Température de stockage et de transport : -10 à +50 °C

Humidité de l'air : < 92 % d'humidité relative,
sans condensation

4 Montage et installation




ATTENTION

- Fixez la pompe de manière à exclure les vibrations !
- A faible contre-pression, les pompes doseuses électromagnétiques ont tendance à trop refouler ! Dans pareil cas, installez une vanne de maintien de pression, une vanne multifonction ou une vanne de dosage de 1,5 bar de pression d'ouverture en aval de la pompe ! (pas possible pour 0213)

- Utilisez exclusivement des tuyaux flexibles d'origine qui présentent les diamètres et les épaisseurs de paroi prescrits ! Sinon, la durabilité des raccords entre les vannes et la pompe ne sera pas assurée !
- Pour plus d'informations utiles quant à l'installation hydraulique, veuillez commander la «Notice technique générale, ProMinent® pompes doseuses électromagnétiques» (référence 987058).
- Vérifiez si la tension secteur et la fréquence coïncident bien avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique !
- Lors de l'installation, veuillez respecter les prescriptions et réglementations nationales en vigueur !

- ▶ Monter la pompe doseuse sur un récipient ou une console en utilisant les vis et les rondelles en U (6 mm).
- ▶ La hauteur d'aspiration et la longueur de la conduite d'aspiration doivent être les plus courtes possibles. Poser la conduite d'aspiration à la verticale.
- ▶ Raccourcir le tuyau flexible d'aspiration et le tuyau flexible de refoulement sur la longueur requise.
- ▶ Emmancher l'écrou-raccord et la bague de serrage sur le flexible.
- ▶ Pousser l'extrémité raccourcie du tuyau **jusqu'à la butée** sur l'embout.
- ▶ Presser le tuyau contre l'embout puis le fixer avec l'écrou-raccord.



- ▶ Monter la crête d'aspiration.
- ▶ A cet effet, raccourcir l'extrémité libre de la conduite d'aspiration sur une longueur assurant que la crête d'aspiration plonge juste au-dessus du fond du récipient sans le toucher.
Pour les solutions de dosage laissant des dépôts sur le fond ou contenant des particules, raccourcir l'extrémité de la conduite sur une longueur telle que la distance entre la crête d'aspiration suspendue et le fond du récipient soit au moins de 50 mm.

5 Mise en service

Un dosage précis est uniquement possible au sein d'une plage de longueur de course de 30 à 100 %.

6 Entretien

Intervalle d'entretien

Trimestriel pour une sollicitation normale (env. 30 % du service continu)

- ▶ Vérifiez l'état impeccable de la membrane de dosage
- ▶ Vérifiez si le clapet de refoulement, le clapet d'aspiration et les conduites de dosage sont correctement et fermement fixés

- ▶ Vérifiez l'étanchéité de l'unité de refoulement complète (en particulier trous de fuite entre le clapet d'aspiration et le boîtier d'entraînement)
- ▶ Vérifiez si les vis de la tête doseuse sont correctement serrées.
Couples de serrage pour les vis de la tête doseuse : 4,5 à 5 Nm

7 **Réparation**

Mesures de réparation que des personnes qualifiées ont le droit d'exécuter (conformément aux consignes de sécurité) :

- Nettoyage d'une soupape/vanne/clapet
- Remplacement de la membrane (les instructions de montage sont jointes à la membrane de rechange)

Pour toutes autres réparations, adressez-vous à la filiale ProMinent® de votre région !

8 **Elimination de dysfonctionnements**

La pompe n'aspire pas malgré un mouvement de course et une purge complets

Cause : Présence de dépôts cristallins sur le siège de bille du fait d'une dessiccation des clapets / vannes / soupapes.

Remède : Retirez le tuyau d'aspiration du réservoir et rincez l'unité de refoulement à fond.

Si cette opération n'est pas couronnée de succès, démontez et nettoyez les clapets / vannes / soupapes.

Du liquide sort de la rondelle de tête

Cause : L'unité de refoulement n'est pas étanche au niveau de la membrane de dosage.

Remède : Resserrez les vis dans le tête doseuse en mode croisé (couples de serrage : 4,5 à 5 Nm)

Si cette opération n'est pas couronnée de succès, remplacez la membrane (les instructions de montage sont jointes à la membrane).

L'indicateur de dérangement/service n'est pas allumé

Cause : Tension secteur appliquée erronée ou totalement absente.

Remède : Utilisez la tension secteur prescrite conformément aux indications sur la plaque signalétique.

L'indicateur de dérangement/service est allumé en rouge

Cause : «Manque de liquide» dans le réservoir.

Remède : Remettez le réservoir à niveau.

Cause : Erreur de l'électronique.

Remède : Expédiez la pompe au service de réparation.

9 Mise hors service et élimination



ATTENTION

- Pour la mise hors service d'une pompe, il faut que le corps et plus particulièrement l'unité de refoulement soient toujours nettoyés avec une extrême précaution pour enlever toute trace de produits chimiques et de salissures et pollutions quelconques.
- Pour l'élimination, veuillez respecter les prescriptions et législations locales actuellement en vigueur !
(Surtout quant à la ferraille et aux déchets électroniques !)

10 Caractéristiques techniques

Tableau du rendement pour 180 courses/mn

| Type de pompe | Débit de refoulement min. pour contre-pression max. | | | Débit de refoulement min. pour contre-pression moyenne | | | Nombre de courses max. | Taille de raccordement ext. Ø • int. Ø | Hauteur d'aspiration* m CE | Hauteur d'amorçage** m CE | Pré-pression admissible côté aspiration bar |
|---------------|---|------|-----------|--|------|-----------|------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---|
| | bar | l/h | ml/course | bar | l/h | ml/course | Courses/ mn | mm | | | |
| 1000 | 10 | 0,74 | 0,07 | 5 | 0,8 | 0,08 | 180 | 6x4 | 6 | 1,8 | 8 |
| 1601 | 16 | 1,1 | 0,1 | 8 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6x4 | 6 | 2,0 | 8 |
| 1002 | 10 | 2,1 | 0,19 | 5 | 2,6 | 0,24 | 180 | 6x4 | 5 | 2,5 | 5 |
| 0704 | 7 | 3,9 | 0,36 | 3,5 | 4,5 | 0,42 | 180 | 6x4 | 4 | 3,0 | 3 |
| 0308 | 3 | 8,5 | 0,79 | 1,5 | 10,8 | 1,00 | 180 | 8x5 | 2 | 2,0 | 1 |
| 0215 | 1,5 | 14,9 | 1,38 | 1,0 | 15,5 | 1,4 | 180 | 8x5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |

Tableau du rendement pour 240 courses/mn

| Type de pompe | Débit de refoulement min. pour contre-pression max. | | | Débit de refoulement min. pour contre-pression moyenne | | | Nombre de courses max. | Taille de raccordement ext. Ø • int. Ø | Hauteur d'aspiration* m CE | Hauteur d'amorçage** m CE | Pré-pression admissible côté aspiration bar |
|---------------|---|------|-----------|--|------|-----------|------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---|
| | bar | l/h | ml/course | bar | l/h | ml/course | Courses/ mn | mm | | | |
| 1001 | 10 | 1,0 | 0,069 | 5 | 1,3 | 0,09 | 240 | 6x4 | 6 | 1,8 | 8 |
| 1602 | 16 | 1,5 | 0,10 | 8 | 1,9 | 0,13 | 240 | 6x4 | 6 | 2,0 | 8 |
| 1003 | 10 | 2,7 | 0,19 | 5 | 3,5 | 0,24 | 240 | 6x4 | 5 | 2,5 | 5 |
| 0705 | 7 | 5,2 | 0,36 | 3,5 | 5,9 | 0,41 | 240 | 6x4 | 4 | 3,0 | 4 |
| 0311 | 3 | 11,4 | 0,79 | 1,5 | 14,4 | 1,0 | 240 | 8x5 | 2 | 2,0 | 1 |
| 0220 | 1,5 | 19,9 | 1,38 | 1,0 | 23,4 | 1,63 | 240 | 8x5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |

* Hauteurs d'aspiration à tuyau d'aspiration rempli et unité de refoulement remplie

** Hauteurs d'aspiration calculées pour vannes propres et humectées, milieu de dosage EAU (20 °C), longueurs de course max., fréquences de course max., écoulement libre ou vanne de purge ouverte et système de canalisation posé dans les règles de l'art.

Caractéristiques Techniques

Indications concernant les matériaux

| Tête doseuse | Vannes | Joint d'étanchéité | Billes |
|-----------------|--------|--------------------|-----------|
| PP | PP | EPDM | céramique |
| PP | PP | FPM-B | céramique |
| verre acrylique | PVC | FPM-B | céramique |
| verre acrylique | PVC | EPDM | céramique |
| PVDF | PVDF | PTFE | céramique |

Membrane : avec couche PTFE

Corps : PPE renforcé aux fibres de verre

Caractéristiques électriques

Fréquence secteur : 50 Hz / 60 Hz

| Variante 230 V/AC | CNPa |
|---------------------------------|---------------------|
| Rendement nominal : | 11 W |
| Courant I eff : | 0,1 A |
| Courant de crête : | 0,5 A |
| Courant de crête au démarrage : | < 4 A pour < 0,1 ms |
| Fusible* : | 0,16 AT lent |

| Variante 115 V/AC | CNPa |
|---------------------------------|---------------------|
| Rendement nominal : | 11 W |
| Courant I eff : | 0,3 A |
| Courant de crête : | 1,3 A |
| Courant de crête au démarrage : | < 3 A pour < 0,1 ms |
| Fusible* : | 0,315 AT lent |

* Les fusibles doivent être homologués selon VDE, UL et CSA !

Indications relatives aux températures



PRUDENCE

La variante 115 V ne doit être utilisée qu'à des températures ambiantes maximales de 35 °C !

Sinon, la pompe risque d'être détruite !

Température de stockage et de transport : -10 °C...+50 °C

Fonctionnement à température ambiante : -10 °C...+45 °C

Température admissible du fluide : -10 °C...+35 °C

| Matériau de l'unité de refoulement | longue durée à maxi. contre-pression | max. 15 minutes à 2 bar max |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| PP | 50 °C | 100 °C |
| NP | 45 °C | 60 °C |
| PVDF | 50 °C | 120 °C |

Conditions climatiques

Humidité de l'air relative admissible : 92 %, sans condensation.

Sollicitation en atmosphère humide alternante : FW 24 conformément à DIN 50016.

Degré de protection et classe de protection

Protection contre le contact et l'humidité : IP 65 conformément à CEI 529, EN 60529, DIN VDE 0470, partie 1 Classe de protection 1 – raccordement secteur avec conducteur de protection

Caractéristiques techniques des entrées (par contact / niveau)

| | |
|--|------------------------------------|
| Tension à contacts ouverts : | 5 V DC \pm 0,5 V |
| Résistance d'entrée : | 12 k Ω \pm 0,5 k Ω |
| Courant de court-circuit : | 0,5 mA \pm 0,05 mA |
| Niveau max. pour signal "0" : | 1,0 V |
| Niveau max. pour signal "1" : | 3,5 V |
| Temps de fermeture min. entrée contact : | 20 ms |
| Temps de réponse entrée niveau : | 2 s |

Niveau de pression acoustique

Niveau de pression acoustique : < 70 dB(A) à 1 mètre de distance, conformément à EN 23741 ou à EN 23742 à impulsion maximale, fréquence des impulsions maximale, contre-pression maximale (eau)

Poids d'expédition

Poids d'expédition : 1,8 kg

11 Accessoires

Armatures d'aspiration

| | |
|---|---------|
| Armature d'aspiration pour fût de 200 l, ouverture du récipient 2" DIN 570, PPE | 1022511 |
| Armature d'aspiration pour fût de 200 l, ouverture du récipient 2" DIN 570, PCB | 1022512 |
| Armature d'aspiration pour récipient/fût 5 à 50 l, ouverture du récipient d50, PPE | 1022645 |
| Armature d'aspiration pour récipient/fût 5 à 50 l, ouverture du récipient d50, PCB | 1022644 |

Armature d'aspiration variable avec détecteur de niveau mono-étagé, fermeture à manque de produits chimiques. Le matériel fourni englobe également les pièces requises pour le raccordement à la pompe.



Kits de rattrapage

| | |
|--|---------|
| Kit de rattrapage CNP externe + niveau | 1022099 |
| Kit de rattrapage détecteur de niveau CNP* | 1022115 |

* Pièces de raccordement pour armatures d'aspiration et récipients fournis par le client

Fiche technique

CONCEPT^{PLUS} (cotes en mm)



* dimensions pour les types de pompes 0308, 0213

Déclaration de conformité de la CE

Nous :

ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5 - 11
D - 69123 Heidelberg

Déclarons que le produit désigné ci-dessous, du fait de son principe de conception et de construction ainsi que de sa diffusion, répond aux directives C.E., selon les normes de sécurité et de santé publiques en vigueur.

Pour toute modification du produit n'ayant pas obtenu notre approbation, cette déclaration de conformité perd sa validité.

Désignation du produit : **Pompe doseuse, série Concept^{Plus}**

Type de produit : **CNPa...**

N° de série du produit : **Voir la plaque signalétique apposée sur l'appareil**

Désignation de la Directives C.E. :
**C.E. Directive Machines (98/37/CE)
C.E. Directive Basses tensions (2006/95/CE)
C.E. Directive Compatibilité électromagnétique (2004/108/CE)**

En référence
aux normes
harmonisées :

**EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809,
EN 50106, EN 60335-1, 60335-2-41,
EN 61000-4-2/3/4/5/6/11, EN 61000-3-2/3**

Date / Signature du fabricant : 04.05.2007

Johannes Hartfiel

Le signataire : **Dr. Johannes Hartfiel, directeur de bureau d'études adjoint**

¡Por favor, lea completamente las instrucciones de servicio antes de trabajar con el equipo!

¡Consérvelas!

En caso de daños debidos a errores de instalación o manejo, será responsable el propio usuario.

| | Página |
|---|-----------|
| Código de identificación | 46 |
| Notas generales para el usuario | 47 |
| 1 Cuadro sinóptico | 48 |
| 2 Seguridad | 49 |
| 3 Almacenamiento y transporte | 50 |
| 4 Montaje e instalación | 50 |
| 5 Puesta en servicio | 51 |
| 6 Mantenimiento | 51 |
| 7 Reparación | 52 |
| 8 Eliminación de fallos de funcionamiento | 52 |
| 9 Puesta fuera de servicio y eliminación de residuos | 53 |
| 10 Datos técnicos | 53 |
| 11 Accesorios | 55 |
| Hoja normalizada | 56 |
| Declaración de conformidad | 57 |

Código de identificación

Código de identificación

Por favor, copie en el cuadro de la parte inferior el código de identificación que aparece bajo la rúbrica "tipo" en la placa de características.

| CNPA | | Serie CONCEPT ^{PLUS} , Versión a | | | | | |
|---------------------------------|---|---|------|-----|------|---------------------------|--|
| CNPA | | con 180 carreras/min | | | | CNPA con 240 carreras/min | |
| Tipo | | Rendimiento | | | | | |
| CNPA | bar | I/h | CNPA | bar | I/h | | |
| 1000 | 10 | 0,74 | 1001 | 10 | 1,0 | | |
| 1601 | 16 | 1,1 | 1602 | 16 | 1,5 | | |
| 1002 | 10 | 2,1 | 1003 | 10 | 2,7 | | |
| 0704 | 7 | 3,9 | 0705 | 7 | 5,2 | | |
| 0308 | 3 | 8,5 | 0311 | 3 | 11,4 | | |
| 0215 | 1,5 | 14,9 | 0220 | 1,5 | 19,9 | | |
| Material | | | | | | | |
| PP | Polipropileno | | | | | | |
| NP | Vidrio acrílico / PVC | | | | | | |
| PV | PVDF | | | | | | |
| Membrana y junta | | | | | | | |
| E | Estándar con juntas EPDM | | | | | | |
| B | Estándar con junta FPM | | | | | | |
| T | Estándar con junta plana PTFE | | | | | | |
| Modelos de cabezal dosificador: | | | | | | | |
| 0 | sin dispositivo de desaireación, sin muelle de válvula | | | | | | |
| 1 | sin dispositivo de desaireación, con muelle de válvula | | | | | | |
| 2 | con dispositivo de desaireación, sin muelle de válvula | | | | | | |
| 3 | con dispositivo de desaireación, con muelle de válvula | | | | | | |
| Conexión hidráulica | | | | | | | |
| 0 | Conexión estándar | | | | | | |
| Variante | | | | | | | |
| 0 | con logotipo ProMinent® | | | | | | |
| Conexión eléctrica | | | | | | | |
| A | 230 V, enchufe Europa | | | | | | |
| B | 230 V, enchufe Suiza | | | | | | |
| C | 230 V, enchufe Australia | | | | | | |
| D | 115 V, enchufe Estados Unidos | | | | | | |
| Tipo de mando | | | | | | | |
| 0 | Estándar | | | | | | |
| A | con juegos de elementos de modificación retroactiva de entrada externa y entrada de nivel | | | | | | |
| B | con juegos de elementos de modificación retroactiva de entrada externa y entrada de nivel, montados | | | | | | |
| Accesorios | | | | | | | |
| 0 | sin accesorios | | | | | | |
| 1 | con accesorios | | | | | | |
| CNPA | | | | | | | |

Notas generales para el usuario

¡Por favor lea las siguientes notas para el usuario! Conociéndolas podrá aprovechar mejor el manual de instrucciones.

Elementos especialmente destacados en el texto:

- enumeraciones
- instrucciones

Notas referentes a la seguridad:



ADVERTENCIA

Una advertencia denota una situación posiblemente peligrosa. Si no se evita, existe peligro para la vida y el riesgo de graves lesiones como consecuencia.




ATENCIÓN

Una llamada a la atención designa una situación posiblemente perjudicial. Si no se evita, pueden ocurrir daños materiales como consecuencia.

Estas instrucciones de servicio están destinadas a expertos en bombas dosificadoras y para el uso de las bombas. Si necesita, no obstante, instrucciones detalladas para la instalación, pida las "Instrucciones de servicio generales ProMinent® bombas dosificadoras magnéticas" (referencia 987061)!

1 Cuadro sinóptico



- 1 Botón de ajuste de longitud de carrera
- 2 Indicador de fallo/funcionamiento (fallo rojo / funcionamiento verde)
- 3 Mando multifuncional (frecuencias de carrera (en % de 180 carreras/min), parada, modo operativo "Externo" (kit de equipamiento posterior))
- 4 Cable de red
- 5 Conexión "mando externo" (en modo operativo "Externo" mando mediante señal de contacto; kit de equipamiento posterior)
- 6 Conexión "Interruptor de nivel" (para interruptor de nivel de 1 escalón, kit de equipamiento posterior)
- 7 Válvula de aspiración
- 8 Válvula de impulsión

El orificio de fugas está entre válvula de aspiración y caja de transmisión.

2 Seguridad

*Uso conforme
a los fines
previstos*

- La bomba solamente puede ser utilizada para dosificar medios líquidos.
- Cualquier otro uso o transformación están prohibidos.
- La bomba no está destinada para la dosificación de medios gaseosos o sólidos.
- La bomba no está destinada para la dosificación en zonas peligrosas EX.
- La instalación sólo puede ser puesta en servicio conforme a lo prescrito en los datos técnicos y en las especificaciones que aparecen en las instrucciones de servicio.
- Tenga en cuenta la resistencia de los materiales de todos los componentes que tienen contacto con el medio (véase la lista de resistencias de ProMinent en el catálogo de productos o en www.prominent.com).
- Usted está obligado a seguir las indicaciones de las instrucciones de servicio en las diferentes fases de vida del aparato (como montaje, instalación,...).
- La bomba debe ser utilizada exclusivamente por personas cualificadas y autorizadas.
El personal debe estar familiarizado con bombas dosificadoras y su funcionamiento.



ADVERTENCIA

- Puede ser que la bomba empiece a funcionar inmediatamente al ser conectada a la red.
Evite que puedan salir medios dosificados peligrosos.
Si no lo ha hecho, ponga el mando multifuncional en STOP o desconecte inmediatamente la bomba de la red.
- La bomba no se puede desconectar de la corriente eléctrica.
En caso de accidente eléctrico desenchufe el cable de la red.
- Desenchufe el cable de la red antes de efectuar trabajos en la bomba.
- Peligro de descarga eléctrica.
Esta bomba incorpora un conductor de protección y un conector con contacto de seguridad. Para reducir el peligro de descarga eléctrica, debe enchufarse solamente en un enchufe con contacto de puesta a tierra correctamente instalado.

- Antes de realizar trabajos en la bomba debe evacuarse siempre primero la presión de la unidad de transporte.
- Antes de realizar trabajos en la bomba vaciar y lavar la unidad de transporte si se han dosificado medios peligrosos o desconocidos.
- En los trabajos en la unidad de transporte utilice el equipo de protección personal apropiado.
- No haga trabajar la bomba dosificadora nunca contra una presión de trabajo considerablemente excesiva o contra un órgano de cierre cerrado en el lado de impulsión. Podrían reventarse las tuberías de impulsión.
- Evite excesos de caudal mediante diferencia de presión positiva entre lado de impulsión y lado de aspiración. Utilice por ello, p.ej., en salida libre, una válvula presostato con presión de apertura de 1,5 bar, como mínimo (no es posible en 0213).
- No están permitidos el montaje y la instalación de ProMinent® bombas dosificadoras con piezas ajenas que no hayan sido comprobadas y recomendadas por ProMinent, y pueden generar daños personales y materiales por los que no asumimos ninguna responsabilidad.
- Observe las normas nacionales vigentes en la instalación.

Nivel de intensidad sonora

El nivel de intensidad sonora es < 70 dB (A) en separación de 1 m según EN 23741 o EN 23742 con carrera máxima, frecuencia de carrera máxima, contrapresión máxima (agua)

3 Almacenamiento y transporte


Condiciones ambientales para almacenamiento y transporte:
Temperatura de almacenamiento y transporte: -10 hasta +50 °C
Humedad atmosférica: < 92 % hum. rel., sin condensación


4 Montaje e instalación



ATENCION

- Sujete la bomba de forma que no se produzcan vibraciones.
- Las bombas dosificadoras magnéticas tienden a excesos de caudal en caso de contrapresión reducida.
En este caso, instale una válvula presostato, una válvula multifuncional o una válvula dosificadora con presión de apertura de 1,5 bar detrás de la bomba (no es posible en 0213).

- Utilice solamente mangueras originales con los diámetros y espesores de pared indicados.
En caso contrario, no se garantiza la resistencia de la unión con las válvulas de la bomba.
- Para consejos para la instalación hidráulica pida las "Instrucciones de servicio generales ProMinent® bombas dosificadoras magnéticas"(referencia 987061).
- Compruebe la concordancia de la tensión de la red y la frecuencia con los datos indicados en la placa de características.
- Observe las normas nacionales vigentes en la instalación.
 - ▶ Montar la bomba dosificadora en un recipiente o una consola con tornillos y arandels (\varnothing 6 mm).
 - ▶ Mantener la altura de aspiración y la longitud de la tubería de aspiración lo más cortas posible. Instalar la tubería de aspiración en posición ascendente.
 - ▶ Cortar las mangueras de aspiración y de impulsión a la medida necesaria.
 - ▶ Introducir la tuerca racor y el anillo de apriete en la tubería de aspiración.
 - ▶ Introducir el extremo cortado de la manguera **hasta el tope** en la boquilla.
 - ▶ Ajustar la manguera y apretar la tuerca racor.
- (sección)

- ▶ Montar la válvula de pie.
 - ▶ Para ello, cortar el extremo libre de la tubería de aspiración de forma que la válvula de pie quede suspendida justo sobre el fondo del recipiente. En soluciones de dosificación con impurezas o posos cortar el extremo libre de la tubería de aspiración de forma que la válvula de pie quede suspendida como mínimo 50 mm sobre el fondo del recipiente.



5 Puesta en servicio

La dosificación exacta sólo es posible en una gama de longitud de carrera de 30–100 %.

6 Mantenimiento

Intervalo de mantenimiento

Trimestral, bajo condiciones de servicio normales (aprox. 30 % de régimen de funcionamiento continuo)

- ▶ Controlar el estado de la membrana de dosificación.
- ▶ Controlar la fijación de las válvulas de impulsión y aspiración y de las tuberías de dosificación.

- ▶ Controlar la estanqueidad de la unidad de transporte completa (en especial el orificio de fugas entre válvula de aspiración y carcasa del accionamiento)
- ▶ Controlar la fijación de los tornillos del cabezal dosificador.
Par de apriete de los tornillos del cabezal dosificador: 4,5 hasta 5 Nm

7 Reparación

Medidas de reparación que pueden ser realizadas por personal cualificado (según las instrucciones de seguridad):

- Limpiar una válvula
- Cambiar la membrana (las instrucciones para el montaje se adjuntan en la membrana de recambio)
Para todas las demás reparaciones diríjase a su ProMinent® representante

8 Eliminación de fallos de funcionamiento

La bomba no aspira a pesar del movimiento de carrera completa y desaireación

Causa: Incrustaciones cristalinas en el asiento de la bola debidas al secado de la válvula.

Eliminación: Sacar la manguera de aspiración del depósito y lavar bien la unidad de transporte.

Si no obtiene el efecto esperado, desmonte las válvulas y límpielas.

Salida de líquido en el disco cabecero

Causa: Fuga en la membrana de dosificación de la unidad de transporte.

Eliminación: Reapretar en cruz los tornillos del cabezal dosificador (pares de apriete: 4,5 hasta 5 Nm)

Si no obtiene el efecto esperado, cambie la membrana (las instrucciones para el montaje se adjuntan en la membrana).

El indicador de fallo/funcionamiento no se enciende

Causa: Falta tensión o tensión errónea.

Eliminación: Conecte la tensión correcta según se indica en la placa de características.

El indicador de fallo/funcionamiento encendido rojo

Causa: El nivel de líquido en el depósito ha descendido por debajo del “Nivel mínimo”.

Eliminación: Llene el depósito.

Causa: Fallo electrónico.

Eliminación: Envíe la bomba.

9 Puesta fuera de servicio y eliminación de residuos



ATENCION

- En la puesta fuera de servicio de una bomba debe limpiarse siempre la carcasa y especialmente la unidad de transporte de restos de productos químicos y suciedad.
- Observe las normas nacionales vigentes en la eliminación de residuos (en especial respecto a la basura electrónica).

10 Datos técnicos

Tabla de rendimientos para 180 carreras/min

| Tipo de bomba | Capacidad volumétrica mín. para la máxima contrapresión | | | Capacidad volumétrica mín. para una contrapresión media | | | Máx. número de carreras | Dimensiones de conexión ext. Ø • int. Ø | Altura de aspiración* | Altura de cebado** | Presión inicial máxima permitida Lado de admisión |
|---------------|---|------|------------|---|------|------------|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|---|
| | bar | l/h | ml/carrera | bar | l/h | ml/carrera | | | | | |
| 1000 | 10 | 0,74 | 0,07 | 5 | 0,8 | 0,08 | 180 | 6x4 | 6 | 1,8 | 8 |
| 1601 | 16 | 1,1 | 0,1 | 8 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6x4 | 6 | 2,0 | 8 |
| 1002 | 10 | 2,1 | 0,19 | 5 | 2,6 | 0,24 | 180 | 6x4 | 5 | 2,5 | 5 |
| 0704 | 7 | 3,9 | 0,36 | 3,5 | 4,5 | 0,42 | 180 | 6x4 | 4 | 3,0 | 3 |
| 0308 | 3 | 8,5 | 0,79 | 1,5 | 10,8 | 1,00 | 180 | 8x5 | 2 | 2,0 | 1 |
| 0215 | 1,5 | 14,9 | 1,38 | 1,0 | 15,5 | 1,4 | 180 | 8x5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |

Tabla de rendimientos para 240 carreras/min

| Tipo de bomba | Capacidad volumétrica mín. para la máxima contrapresión | | | Capacidad volumétrica mín. para una contrapresión media | | | Máx. número de carreras | Dimensiones de conexión ext. Ø • int. Ø | Altura de aspiración* | Altura de cebado** | Presión inicial máxima permitida Lado de admisión |
|---------------|---|------|------------|---|------|------------|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|---|
| | bar | l/h | ml/carrera | bar | l/h | ml/carrera | | | | | |
| 1001 | 10 | 1,0 | 0,069 | 5 | 1,3 | 0,09 | 240 | 6x4 | 6 | 1,8 | 8 |
| 1602 | 16 | 1,5 | 0,10 | 8 | 1,9 | 0,13 | 240 | 6x4 | 6 | 2,0 | 8 |
| 1003 | 10 | 2,7 | 0,19 | 5 | 3,5 | 0,24 | 240 | 6x4 | 5 | 2,5 | 5 |
| 0705 | 7 | 5,2 | 0,36 | 3,5 | 5,9 | 0,41 | 240 | 6x4 | 4 | 3,0 | 4 |
| 0311 | 3 | 11,4 | 0,79 | 1,5 | 14,4 | 1,0 | 240 | 8x5 | 2 | 2,0 | 1 |
| 0220 | 1,5 | 19,9 | 1,38 | 1,0 | 23,4 | 1,63 | 240 | 8x5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |

* Alturas de aspiración con tubería de aspiración y unidad de transporte llenas

** Altura de cebado con válvulas limpias y húmedas, para el medio de dosificación agua (20 °C), para 100 % de longitud de carrera, máxima frecuencia de carrera, descarga libre o válvula de desaireación abierta y sistema de tubería instalados por personal especializado.

Datos técnicos

Datos de los materiales

| Cabezal dosificador | Válvulas | Juntas | Bolas |
|---------------------|----------|--------|----------|
| PP | PP | EPDM | Cerámica |
| PP | PP | FPM-B | Cerámica |
| Vidrio acrílico | PVC | FPM-B | Cerámica |
| Vidrio acrílico | PVC | EPDM | Cerámica |
| PVDF | PVDF | PTFE | Cerámica |

Membrana: con base PTFE.

Carcasa: PPE, reforzado con fibra de vidrio

Datos eléctricos

Frecuencia de la red: 50 Hz / 60 Hz

| Variante 230 V/AC | CNPa |
|-------------------------------|--------------------|
| Rendimiento nominal: | 11 W |
| Corriente I ef: | 0,1 A |
| Corriente de cresta: | 0,5 A |
| Conectar corriente de cresta: | < 4 A por < 0,1 ms |
| Fusibles*: | 0,16 AT |

| Variante 115 V/AC | CNPa |
|-------------------------------|--------------------|
| Rendimiento nominal: | 11 W |
| Corriente I ef: | 0,3 A |
| Corriente de cresta: | 1,3 A |
| Conectar corriente de cresta: | < 3 A por < 0,1 ms |
| Fusibles*: | 0,315 AT |

* Los fusibles deben estar homologados según VDE, UL y CSA

Datos de temperatura



CUIDADO

*El modelo 115 V sólo se debe poner en funcionamiento a una temperatura ambiente de hasta 35 °C.
En caso contrario, la bomba puede sufrir daños.*

Temperatura de almacenamiento y transporte: -10 °C...+50 °C

Función en temperatura ambiente: -10 °C...+45 °C

Temperatura del medio admisible: -10 °C...+35 °CC

| Material de la unidad de transporte | Larga duración con contrapresión máx. 15 min. | máx. 15 min con máx. 2 bar |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| PP | 50 °C | 100 °C |
| NP | 45 °C | 60 °C |
| PVDF | 50 °C | 120 °C |

Clima

Humedad atmosférica relativa admisible: 92 %, sin condensación.
Solicitud en clima alterno de humedad: FW 24 según DIN 50016.

Modo y clase de protección

Protección contra contacto casual y humedad: IP 65 según IEC 529,
EN 60529, DIN VDE 0470 Parte 1 Clase de protección 1 – Conexión a
la red con conductor protector

**Datos técnicos de los puertos de entrada (entrada de contacto,
nivel de entrada)**

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Tensión con contactos abiertos: | 5 V DC \pm 0,5 V |
| Resistencia de entrada: | 12 k Ω \pm 0,5 k Ω |
| Corriente de corto circuito: | 0,5 mA \pm 0,05 mA |
| Nivel máximo para señal "0": | 1,0 V |
| Nivel máximo para señal "1": | 3,5 V |
| Tiempo de cierre entrada de contacto: | 20 ms |
| Tiempo de reacción entrada de nivel: | 2 s |

Nivel de intensidad sonora

Nivel de intensidad sonora: < 70 dB(A) en separación de 1 m según
EN 23741 o EN 23742 con carrera máxima, frecuencia de carrera
máxima, contrapresión máxima (agua)

Peso de envío

Peso de envío: 1,8 kg

11 Accesorios*Lanzas de aspiración*

| | |
|--|---------|
| Lanza de aspiración para cuba de 200 l, abertura del recipiente 2" DIN 570, PPE | 1022511 |
| Lanza de aspiración para cuba de 200 l, abertura del recipiente 2" DIN 570, PCB | 1022512 |
| Lanza de aspiración para recipiente 5, cuba de 50 l, abertura del recipiente d50, PPE | 1022645 |
| Lanza de aspiración para recipiente 5, cuba de 50 l, abertura del recipiente d50, PCB | 1022644 |

Lanza de aspiración variable con interruptor de nivel de 1 posición,
cierre en caso de falta de agente químico.



El suministro incluye también las piezas necesarias para la conexión a
la bomba.

Kits de equipamiento posterior

| | |
|---|---------|
| kit de equipamiento posterior Externo + nivel CNP | 1022099 |
| kit de equipamiento posterior interruptor de nivel CNP* | 1022115 |

* Piezas de conexión en lanzas de aspiración y recipientes suministrados
por el cliente

Hoja normalizada



* Dimensiones en tipos de bomba 0308, 0213

Declaración de conformidad CE

Nosotros,

ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5 - 11
D - 69123 Heidelberg

declaramos por medio de la presente que el producto designado a continuación cumple, por su concepción y tipo de construcción y en la versión puesta en circulación por nosotros, las exigencias básicas en materia de seguridad e higiene de las directivas CE del caso.

La presente declaración pierde su validez en caso de efectuarse una modificación en el producto sin consulta previa con nosotros.

Denominación del producto : **Bomba dosificadora, serie Concept^{Plus}**

Tipo de producto : **CNPa...**

Número de serie : **véase la placa de características en el equipo**

Directivas CE del caso :
Directiva CE sobre maquinaria (98/37/CE)
Directiva CE sobre baja tensión (2006/95/CE)
Directiva CE - CEM (2004/108/CE)

Normas armonizadas aplicadas,
en particular :
**EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809,
EN 50106, EN 60335-1, 60335-2-41,
EN 61000-4-2/3/4/5/6/11, EN 61000-3-2/3**

Fecha / Fabricante - Firma : 04.05.2007 Johannes Hartfiel Hartfiel

Datos del firmante : **Dr. Johannes Hartfiel, director adjunto de desarrollo**

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical changes.
Sous réserve de modifications techniques.
Reservadas modificaciones técnicas.

**Anschriften- und Liefernachweis durch den Hersteller /
Addresses and delivery through manufacturer /
Adresses et liste des fournisseurs fourniesa par le constructeur /
Para informarse de las direcciones de los distributores, dirigirse al
fabricante**

ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmacherweg 5-11 · 69123 Heidelberg
Germany
Tel.: +49 6221 842-0
Fax: +49 6221 842-419
info@prominent.com · www.prominent.com